

آموزش راه اندازی دستگاه سیخ شور

۱- کلید سبز رنگ (استارت) برای روشن کردن دستگاه می باشد.

۲- کلید قرمز (استوپ) برای خاموش کردن دستگاه می باشد.

۳- تایمر زمان بندی با کلید های جهت بالا و پایین کم و زیاد میشود وبا تنظیم آن زمان شستشو را اعمال میکند.

طریقه استفاده از دستگاه :

ابتدا درب مخزن سیخ شور را باز کنید و سیخ ها را درون مخزن قرار دهید و چفت آن را محکم ببندید ، سپس شیر ورودی آب را باز کرده تا حوض پر شود ، درب دستگاه را بسته و زمان شستشو دلخواه را تنظیم کنید و دستگاه را روشن نمایید. پس از اتمام شستشو شیر تخلیه را باز کرده و سیخ ها را بیرون بیاورید .

نکته : در صورت باز بودن درب ، دستگاه به هیچ وجه روشن نخواهد شد. لطفا جهت ایمنی خود قبل از کار با دستگاه درب آن را ببندید.

